

Praktická část.

1. Připravte měřicí zařízení k měření IDP.
2. Provedte uživatelskou kontrolu přetlakového VDP.
3. Provedte uživatelskou kontrolu rovnotlakého VDP.
4. Měření přetlakového VDP na zařízení určeném komisí.
5. Měření podtlakového VDP na zařízení určeném komisí.
6. Ošetření a údržba OM po zásahu.
7. Ošetření a údržba IDP po zásahu.
8. Průvodka vzorku – praktické vyplnění.
9. Údržba a kontrola přetlakových protichemických oděvů.
10. Údržba a kontrola rovnotlakých protichemických oděvů.
11. Uživatelská kontrola ochranných oděvů.
12. Provedte měření těsnosti plicní automatiky na Medi skříňce.
13. Jak se provádí kontrola kompresoru před použitím.
14. Popište zásady měření NL pomocí univerzálního nasávače.
15. Aero test princip a postup měření.
16. Praktické provedení opravy obličejové masky.
17. Postup plnění tlakové lahve na plnicím zařízení.
18. Postup kontroly lahve před plněním.
19. Postup kontroly při plnění.
20. Měření přírodního pozadí pomocí přístroje DC 3.
21. Metoda měření beta záření pomocí kontrolního etalonu.
22. Metoda měření gama záření pomocí kontrolního etalonu.
23. Spočítej potřebné množství dekontaminačního činidla Hvězda 2 % pro 6 hasičů nános pomocí mechanické metody.
24. Odhadni množství odpadních tekutin po dekontaminaci při zásahu na RA látku při dekontaminaci 4 hasičů (oděv 1 a).
25. Měření pH na měřených vzorcích.
26. Příklady značení NL na konkrétní typ.